

Brugsanvisning
Vækkeur med drejeskive
Kat. 60.1010 – Gade & Co. 601010

Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

1. Før start

- Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning.
- Følg og respekter venligst instruktionerne for at undgå skader og defekter på produktet, din garanti er kun gældende såfremt brugsanvisningen er fulgt nøje.
- Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader der måtte ske, såfremt produktet ikke betjenes ifølge brugsanvisningen.
- Der gøres specielt opmærksom på brugsanvisningens sikkerhedsanvisninger.
- Gem venligst denne brugsanvisninger til fremtidig brug.

2. Pakkens indhold

- Vækkeur.
- Instruktionsbog/brugsvejledning.

3. Tekniske detaljer og fordele ved dit nye produkt

- Lydløs bevægelse af viserne.
- Nem alarmtids indstilling med roterende urskive.
- Meget høj alarm med mekanisk klokke lyd.
- Snooze funktion.

- Baggrundslys.

4. Sikkerhed

- Dette produkt er udelukkende beregnet til det ovenfor beskrevne anvendelsesområde. Det bør kun anvendes som beskrevet i denne instruktion.
- Uautoriserede reparationer, modificeringer, kalibreringer eller andre ændringer af produktet er forbudt.
- Produktet må ikke anvendes til et medicinsk formål eller som offentlig information, det er kun tiltænkt til brug i hjemmet.
- Produktet og batterierne skal holdes udenfor rækkevidde af personer (herunder børn) som ikke fuldt ud forstår risikoen ved (fejl)betjening af elektriske produkter.
- Batterier må ikke brændes, kortsluttes, pilles fra hinanden eller genoplades. Fare for eksplosion.
- Batterier indeholder skadelig syre. Batterier med lav effekt bør omgående skiftes, for at undgå at de lækker.
- Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen, eller batterier af forskellige typer/mærker. Brug sikkerhedshandsker der kan tåle kemikalier og sikkerhedsbriller når du håndterer batterier der lækker.

- Placér ikke produktet i nærheden af ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Opbevar produktet et tørt sted.

5. Funktioner

- Knapper
 - o ALARM knap.
 - o SNOOZE/LIGHT (lys) knap.
 - o TIME justeringshjul.
- Batterirum
 - o Alarm justeringsskive.

6. Kom i gang

- Åben batterirummet og indsæt to nye batterier, 1 x 1,5 V AA. Tjek at polerne vender den rigtige vej (+/-).
- Luk batterirummet igen.
- Produktet er nu klar til brug.

6.1 Indstilling af klokken

- Drej tids justeringshjulet på bagsiden af uret og indstil den aktuelle tid.

6.2 Indstilling af alarm

- Drej på alarmjusteringsskiven i pilens retning (ALARM▶).
- Stil den røde viser på den ønskede alarm tid.
- Skub ALARM knappen opad.
- ON (tændt) fremkommer.
- Alarmfunktionen er aktiveret.
- Så snart alarmen begynder at ringe, kan du aktivere snooze funktionen ved at trykke på SNOOZE/LIGHT knappen.

- Alarmen vil blive afbrudt i 5 minutter.
- For at deaktivere alarmfunktionen, skub ALARM knappen nedad.
- OFF (slukket) fremkommer.

6.3 Baggrundsllys

- Tryk og hold SNOOZE/LIGHT knappen nede for at aktivere baggrundsliset.

7. Vedligeholdelse

- Rengør uret med en blød let fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler.
- Fjern batteriet, hvis ikke du skal bruge produktet i en længere periode.
- Opbevar produktet et tørt sted.

7.1 Batteri udskiftning

- Udskift batteriet til et nyt, når alarmlyden bliver svag/ikke ringer.
- Åben batteridækslet og indsæt to nye 1,5V AA batterier. Sørg for at polerne vender rigtigt (+/-).
- Luk batteridækslet igen.

8. Fejlfinding

- Problem: Viserne flytter sig ikke.
Løsning: Tjek at polerne på batterierne vender rigtigt. Skift batterierne til nye.
- Problem: Ukorrekt indikation.
Løsning: Skift batterierne.
- Hvis ingen af ovenstående er lykkedes, kontakt venligst din forhandler.

9. Bortskaffelse

- Dette produkt er blevet produceret ved at bruge materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
- Smid aldrig batterier ud i husholdnings affald.
- Som forbruger er du forpligtet til at bortskaffe batterier via den kommunale affaldsordning, eller i batteri indsamlingsboks hos din lokale forhandler.
- Batteri symboler: Cd=Cadmium, Hg=Kviksølv, Pb=Bly.
- Produktet er produceret i henhold til: EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).
- Produktet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men bør afleveres til den lokale genbrugsstation til genanvendelse

10. Specifikationer

- Strømforbrug: Batterier 2 x 1,5V AA (ikke inkluderet).
- Dimensioner: 107x78x110mm.
- Vægt: 205g (kun instrumentet).

08/12.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim

Dansk importør: Gade & Co. Eftf. ApS, Rørvang 11, 2620 Albertslund – Tlf.38335662